


Main Battery Switch

D12C-A MP, D12D-A MH, D12D-A MP, D12D-B MH,
D12D-B MP, D12D-C MH, D12D-C MP, D12D-D MP,
D12D-E MH, D12D-E MP, D12D-F MP, D12D-G MH, D12D-G MP, D12D-H MP



PROPERTY OF
VOLVO PENTA

Main Battery Switch

D12C-A MP, D12D-A MH, D12D-A MP, D12D-B MH,
D12D-B MP, D12D-C MH, D12D-C MP, D12D-D MP,
D12D-E MH, D12D-E MP, D12D-F MP, D12D-G MH, D12D-G MP, D12D-H MP



REF	PART NO.	QTY	DESCRIPTION
1	1140319	1	Battery main switch 150A
1	3987034	1	Main switch 300A
2		1	Switch
3	1140427	1	Cock handle For 1140319
3	8157766	1	Key For 3987034
4	1140428	2	Washer
5	17602	4	Hexagon nut